

Termos z pompką

MODEL: 383190, 383250, 383351, 383400, 383500

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia. **UWAGA:** Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

2. BUDOWA

2.1. Przeznaczenie

Termos został zaprojektowany do przechowywania napoi.

2.2. Opis urządzenia

383190, 383250
383351, 383400, 383500


rys. 1

rys. 2

383190, 383250	383351, 383400, 383500
1 – Rączka do przenoszenia	1 – Rączka do przenoszenia
2 – Pompka z blokadą	2 – Pompka z blokadą
3 – Przycisk otwierania górnej pokrywy	3 – Dźwignia otwierania górnej pokrywy
4 – Stalowa obudowa	4 – Stalowa obudowa
5 – Podstawa	5 – Podstawa

3. DANE TECHNICZNE

Model	383190	383250	383351	383400	383500
Pojemność	1.9 l	2.5 l	3.5 l	4.0 l	5.0 l
Wysokość	320 mm	360 mm	350 mm	380mm	430 mm

4. OBSŁUGA

W celu napełnienia termosu należy wcisnąć przycisk na górnej obudowie (rys. 1 pkt 3), w modelach 383351, 383400 i 383500 należy odciągnąć dźwignię (rys. 2 pkt 3)

Następnie odchylić pokrywę.

W celu serwowania płynów należy podstawić naczynie i nacisnąć pompkę. (rys. 1, 2 pkt 2)

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Termos należy czyścić po każdorazowym użyciu. Zewnętrzną jak i wewnętrzną obudowę należy czyścić miękką gąbką nasyoną roztworem wody z płynem do mycia naczyń. Następnie należy opłukać termos i wytrzeć do sucha. W celu oczyszczenia pompki należy do termosu nalać roztworu wody z płynem do mycia naczyń i przepompować zawartość. Następnie powtórzyć tą czynność ale tylko wodą. Po czyszczeniu należy urządzenie wytrzeć do sucha.

W czasie nie użytkowania urządzenie należy przechowywać nie zamknięte.

6. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: elementy gumowe, elementy zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.