




Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø310 mm (nr 1343)



Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø270 mm (nr 1327)



Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø250 mm (nr 1334)



Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø210 mm (nr 1329)



Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø185 mm (nr 1333)



Talerz głęboki  
Plate deep  
Teller tief  
ø230 mm (nr 1325)



Talerz głęboki  
Plate deep  
Teller tief  
ø200 mm (nr 1326)



Salaterka  
Salad bowl  
Salatschüssel  
ø230 mm (nr 1332)



Salaterka  
Salad bowl  
Salatschüssel  
ø140 mm (nr 1337)



Filizanka ze spodkiem  
Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
0,45 l/ø175 mm (nr 1901, 1384)  
DOROTA



Filizanka ze spodkiem  
Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
0,11 l/ø120 mm (nr 1980, 1383)  
DOROTA

